

使用方法(表面温度測定)

- 温度を測定したい箇所を表面温度測定センサーの前に約3~15cm離してかざします。
- 1秒前後で表面温度の測定を行います。
- 表面温度があつい場合、アラームと赤色の警告灯、表面温度警告表示が点灯します。



あつい



表面温度測定センサー