

ATTRAIT アトレ 非接触式 自動 温度計



※スピーカーはON/OFFの切り換えができます。



使用方法(表面温度測定)

- 温度を測定したい箇所を表面温度測定センサーの前に約3~15cm離してかざします。
- 1秒前後で表面温度の測定を行います。
- 表面温度があつい場合、アラームと赤色の警告灯、表面温度警告表示が点灯します。



表面温度測定センサー

ATTRAIT 非接触式自動温度計 アトレ専用 三脚



- 高さ3段階伸縮
- カンタン設置
- 軽量コンパクト 約635g



多機種対応

触れずにすばやく測れる!

- | | | |
|---------|-------|--------|
| 1秒測定 | 自動測定 | 自動アラーム |
| ℃/F表示変換 | 高精度測定 | 簡単取付 |

本機は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

