

ATTRAIT アトレ

非接触式 自動

温度計



※スピーカーはON/OFFの切り替えができます。



オフィス



お店



ホテル

らくらく
簡単設置!



触れずにすばやく測れる!

1秒測定

自動測定

自動アラーム

°C/°F表示変換

高精度測定

簡単取付

本機は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

使用方法(表面温度測定)

- 温度を測定したい箇所を表面温度測定センサーの前に約3~15cm離してかざします。
- 1秒前後で表面温度の測定を行います。
- 表面温度があつい場合、アラームと赤色の警告灯、表面温度警告表示が点灯します。



あつい



表面温度測定センサー