

CO2れんら君

安心が見える化しませんか？

「換気がちゃんとできているのか？不安になりませんか？」
CO2れんら君は99.9%までCO2濃度を60ppm以下のタイミングの1秒単位で計測します。



京都スマート
プロダクト2020
認定商品

メディア紹介
多数あります！
※掲載要約あり
お問い合わせ先
0120-77-2018

UNC-WM01-CO2-310-1111

こんなお悩みありませんか？

- どれくらい換気すれば良い？
- 換気はちゃんとできてる？
- どの窓を開くと効果的？
- 換気扇だけでも大丈夫？
- 人が集まると不安を感じる？
- 換気状態の実績をアピールしたい

CO2れんら君なら
ひと目で換気状態が分かる！

CO₂濃度を連続モニタリングすることで
人が集まる閉鎖空間の状態をカンタンに可視化可能！

空間中のCO₂濃度を監視することで換気必要性を把握し、簡単に室内の換気状態を確認する指標にすることができます。

厚生労働省推奨の換気方法です
換気状態の把握とCO₂濃度を指標として用いることは、厚生労働省でも認められている手法です。

モニターでのリアルタイム表示



- 温度 湿度
- CO₂濃度
- 換気レベル

温度及び湿度の値が設定条件になると通知メールを任意の宛先へ送信します。

CO₂濃度を数値とメーターで表示します。また、CO₂濃度が設定した値以上にになると通知メールを任意の宛先へ送信します。

新型コロナウイルス感染症のリスクレベルのいずれかが設定した値以上にになると通知メールを任意の宛先へ送信します。

リスクレベルは全て4段階の顔マークで表示

色や表情でレベルが分かりやすくなっています。

- 正常レベル** (400~450ppm)
一般的に、室内でのCO₂濃度はこの範囲です。
- 注意レベル** (450~500ppm)
正常レベルになるまで換気してください。
- 警戒レベル** (500~550ppm)
換気、窓開け、換気扇稼働、換気機稼働などで換気してください。
- 危険レベル** (550ppm+) (CO₂濃度)
換気、窓開け、換気扇稼働、換気機稼働などで換気してください。必要に応じて、換気機稼働、換気機稼働などで換気してください。

NKE Humanized Automation

モニター表示方法を2種類から選択可能
モニタ表示方法は、LAN接続によるネットワーク経由での表示とHDMI接続による表示の2種類の表示方法があります。ご使用方法や環境等に合わせてお選びください。

過去400日分の状態記録を自動保存
前日の時刻やセンサ情報等を記録した【CSVデータ・グラフ画像】をメール送信できます。データは本体に保存され、後から自由に閲覧できます。

LAN接続のみ UNC-WM01-CO2

HDMI or LAN接続 UNC-WM01-CO2-H/HM

1日毎にメールで送られるグラフ画像例



記録されるデータ (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z)

※表示内容はイメージです。

測定データの確認が簡単
測定データは、パソコン、スマートフォン、タブレット等のどの端末からでもブラウザで確認できます。

警報プザーやメール通知機能搭載
警報プザーの有無やメール通知の条件・宛先はパソコンやスマートフォンのれんら君サーチアプリから任意で設定変更できます。

詳しくはこちら

型 号	LAN接続のみ	LAN+HDMI接続	LAN+HDMI接続 (モニター付)
型 式	UNC-WM01-CO2	UNC-WM01-CO2-H	UNC-WM01-CO2-HM
外 形 寸 法		幅122x奥行122x高さ43mm (センサ部を除く)	
メー ル		各種イベント発生時送信 / 定期送信 (毎日データ)	
通 信 力		警報プザー、本体LED表示	
モニタ出力	LAN接続によるネットワーク経由での表示	LAN接続によるネットワーク経由での表示 HDMI接続による表示	LAN接続によるネットワーク経由での表示 付属モニターにHDMIで接続 (別のモニターでも接続可能)
記録データ	過去400日間の取得データ (CO ₂ 濃度、温度、湿度、露点露度、絶対湿度、人感、音)	約30日 (センサ含む本体)	
電 源		AC100V 2DC5V(出力)	
動作温度 / 湿度		0~50℃ / 80%RH (結露無きこと)	
無線LAN		IEEE802.11n (2.4GHz帯)	
有線LAN		10/100Mbps (自動3D)	
表 示		HTML5 / CSS3対応ブラウザ	
モニターサイズ			10.1インチ
モニター電源			AC100V (DC12V出力)

※モニターネットワーク接続が可能な環境に、ルーター・2DINラック対応ユニット接続も可能です。必要時別途お見積りとなります。

NKE株式会社

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 TEL: 03-5440-0003 FAX: 03-5440-0005

251-0292 東京都東葛飾区五輪1-1-1 TEL: 048-707-0011 FAX: 048-707-0012

名古屋営業所 〒466-0206 名古屋市中区千代田13-20-1 (Aビル) TEL: 052-322-5441 FAX: 052-322-5443

京都営業所 〒612-8487 京都府京都市南区東九条3-6-1 TEL: 075-204-0260 FAX: 075-204-0266

製品に関する問合せ窓口はこちら
フリーダイヤル
0120-77-2018 44100-0800 (TEL: WM0200)

◆ホームページ <https://www.nke.co.jp/>
◆メール promotion@nke.co.jp

©2021 NKE Co., Ltd. All Rights Reserved. E-NET004950